

Monteren brede lijsten voor:

- I-Frame 2.0 63 63 Front
- I-Frame 2.0 120 38 Front/Tunnel
- I-Frame 2.0 73 38 Front
- I-Frame 2.0 140 38 Front/Tunnel
- I-Frame 2.0 73 68 Front/Tunnel
- I-Frame 2.0 170 30 Front

⚠ WAARSCHUWING

De brede lijsten zijn niet achteraf te monteren.

Haal de brede lijsten met toebehoren voorzichtig uit de verpakking in verband met krassen.

Het pakket bevat de volgende onderdelen. ①

- Brede lijsten. ① ② ③
- Zelfborende schroeven en spacers. ④
- Beugels ⑤ voor klemmen van de brede lijsten. ③

STAP 1

Leg de lijst ① bovenop de smalle rand van het haardfront. Centreer deze goed in het midden van de haard ②, bovenlijst uitlijnen met afwerkrand front. Bij haarden waar reeds bevestigingsgaten zijn aangebracht de bovenste lijst vastzetten met bijgeleverde schroeven en spacers. Zet de schroeven niet te vast, de lijst moet nog kunnen schuiven.

Bij haarden waar geen bevestigingsgaten zijn aangebracht dient men met de zelfborende schroeven de bovenste lijst ① aan het bestaande front te bevestigen. Na het voorboren met de zelfborende schroeven dient men het front van het toestel af te halen en een gat van 5 mm te boren in de convectiekast ③. Plaats het front terug en bevestig de bovenste lijst met de schroeven en spacers. Zet de schroeven niet te vast, de lijst moet nog kunnen schuiven.

👉 LET OP

Bij de modellen I-Frame 2.0 63 63 Front, 73 38 Front en 73 68 Front/Tunnel dienen de 2 verticale glasstrips ④ verwijderd te worden alvorens de zijlijsten ③ worden geplaatst. Deze glasstrips worden verder niet meer gebruikt.

STAP 2

Draai de linker en rechter binnenzeskantbout die de onderste glaslijst vasthouden enigzins los. Plaats de linker en rechter brede lijsten ③, deze haakt boven achter de bovenste brede lijst. ① Plaats de beugels ⑤ links en rechts en schuif deze tegen de brede lijsten en zet binnenzeskantbouten weer vast. ⑤

STAP 3

👉 LET OP

Let op dat de brede zijlijsten niet beschadigen.

Nu kan de brede lijst ② geplaatst worden tussen de lijsten ③.

👉 LET OP

De ombouw mag niet tegen de brede lijsten gebouwd worden in verband met het uitzetten van de haard door de warmte.

Zorg tijdens de verdere afbouw met vuurvast materiaal dat deze enkele millimeters vrij blijft van de brede lijst. De afwerkstrip op de lijst is rondom het glas. ⑥

